

MANUAL DE INSTALACION DE LA CABINA DE BAÑO.

ANTES DE INSTALAR.

- Para instalar la cabina de baño es necesario que el ambiente disponga de un sifón, toma eléctrica, dos salidas de abastecimiento de agua (agua fría y caliente) y toma telefónico RJ 11.
- Considerando que la cabina esta diseñada para instalar en esquinas, la distancia del sifón con relación a la esquina de la pared debe ser de 15 cm.
- Los dos surtidores de agua deben tener una distancia de 1.20 cm del piso y 10 desde la esquina de la pared.
- Es recomendable que la toma eléctrica y telefónica se encuentre ubicado a 2 mts del piso, esto con el objetivo que no interfiera entre la cabina y la pared, ya que la cabina debe estar totalmente pegada a la pared.
- La instalación eléctrica debe poseer polo a tierra y la conexión debe ser de 110 voltios.
- Una vez dañado el cable de alimentación de la cabina, este debe ser reemplazado inmediatamente para reducir el riesgo de descarga eléctrica.
- Al abrir la llave, no ubicar el interruptor en agua caliente de forma inmediata por favor, abra y sienta la temperatura del agua y a continuación gire el interruptor a la posición de agua caliente, con esta medida se protegerá de alguna quemadura debido al calentamiento del agua.



INSTALACION.

- Comprobar que todas las piezas y productos estén completos.
- Es necesario nivelar el piso donde se va a instalar la cabina.
- El sifón de la cabina se debe retirar y aplicarle silicona Sika Flex anti hongos para evitar posibles fugas, luego se vuelve a instalar.
- Ubicar la base de la cabina en el piso, instalar el panel de control y los parales estáticos (paredes).
- Posteriormente, se arma el marco donde ira ubicada la puerta y se fija a los parales.
- Instalar los vidrios frontales en el marco.
- Al tener esta estructura, se colocan los accesorios que hacen parte de la cabina. (Ducha teléfono, masajeador de pies, silla, repisa, espejo, barra)
- Después de instalar los accesorios, utilizar los tornillos y las herramientas necesarias para ajustar los parales y los vidrios frontales al piso
- Instalar la puerta corrediza y el techo.
- Se recomienda aplicar silicona Sika Flex en todas las separaciones o juntas de la cabina de baño con el objetivo de evitar futuras fugas de agua que requieran solicitar el servicio de garantía.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

- Utilizar detergente líquido común y un paño suave de algodón para limpiar la cabina de baño.
- No limpiar la cabina de baño con detergentes fuertes, herramientas o con disolventes químico.
- No tallar la cabina con objetos punzantes o contundentes.
- Mantener la cabina fuera de disolventes orgánicos.
- Manejar la cabina de baño ducha con cuidado, evitar presiones fuertes y violentas.
- Si la cabina de baño es utilizada durante mucho tiempo, por favor, mantener el medio ambiente seco y ventilado.

