

MANUAL PARA INSTALACION DE CERAMICA

Para la instalación de cerámica es muy importante una buena planificación del trabajo con el objetivo de conocer exactamente el área que se quiere revestir, ubicar los accesos, definir donde empezar y donde ubicar los cortes de la cerámica para que queden en los lugares menos visibles.

ANTES DE INSTALAR:

- Se debe revisar toda la cerámica antes de proceder a la instalación, verificando tono, formato, cantidad solicitada, etc., ya que las variaciones son inherentes a estos procesos industriales, por lo que se recomienda trabajar con buena iluminación.
- Al momento de comprar la cerámica agregar un 5% adicional para considerar las pérdidas en los cortes y acabados de terminación. Además se recomienda guardar algunas tabletas como repuestos para futuras reparaciones, ya que las referencias podrían discontinuarse o tener pequeñas variaciones debido al lote de producción.
- No es recomendable instalar cerámica sobre cerámica, ya que con el tiempo se soltarán porque el adhesivo necesita de una superficie más porosa para un buen agarre.
- El piso y/o pared debe estar completamente nivelado, limpio de grasa, polvo, pinturas y otras sustancias que impidan la adherencia, de lo contrario la nueva cerámica no quedará bien instalada.
- La rectitud del mortero no debe presentar una inclinación superior de los 3 mm. Si esta fuera de este parámetro debe nivelar con cemento y arena.
- Para guiar la colocación de las tabletas se debe trazar una escuadra guía. Ésta se marca considerando el modo en que se van a ubicar las cerámicas y hacia donde se van a dejar los cortes.
- Se debe empezar a pegar por la esquina más alejada de la entrada, para no pisar las cerámicas recién pegadas.



- Revise cada pieza antes de iniciar su colocación, si encuentra alguna falla visible, suspenda la instalación y comuníquese de inmediato con nuestra empresa ya que todo producto instalado se interpretará como aceptado a conformidad.

INSTALACION DE CERAMICA:

- Prepare la mezcla de pegamento según las instrucciones del empaque.
- Se sitúa una capa de pegante en una llana dentada y se esparce con la parte plana sobre la superficie del piso o pared. Luego, con la parte dentada se distribuye el pegamento en diferentes direcciones. En piezas mayores a los 30x30 centímetros, se recomienda esparcir el pegante sobre la cara posterior de la tableta.
- Después de aplicar el pegante, se adhieren las tabletas presionando levemente hacia abajo; para que las piezas se asienten de manera correcta se deben dar pequeños golpes con un martillo de goma.
- Después de haber instalado la primera tableta y antes de colocar la siguiente, se debe mantener una distancia mínima entre pieza y pieza considerando las indicaciones de la caja de la cerámica o utilizar separadores plásticos que darán la dilatación entre cada cerámica.
- Verificar que todas las piezas estén totalmente niveladas, es decir, que algunas tabletas no sobresalgan del pegamento.
- Durante 24 horas no caminar ni poner objetos pesados sobre el piso para que el pegante se solidifique y evitar desniveles.
- La superficie de las tabletas deben estar limpias de cualquier residuo de obra para aplicar la fragua, preferiblemente esta debe ser de un color similar al de la cerámica. Después de preparar la mezcla según las indicaciones, utilizar una espátula de goma para esparcirla en los espacios entre las piezas.
- Antes de realizar la limpieza final de obra es necesario respetar el tiempo de secado de los pegantes y fraguas. Remover los residuos de obra con escoba y luego limpiar con agua y evitando usar productos ácidos y químicos.
- Para instalar grifería, accesorios y porcelana sanitaria es necesario dejar transcurrir 24 horas después de la instalación de los revestimientos

