

MANUAL INSTALACION DE SANITARIO

ANTES DE INSTALAR:

- Para la correcta instalación de un inodoro antes de colocar el sanitario es necesario medir la distancia desde la pared terminada hasta el eje del punto del desagüe, esta distancia es de 30.5 cm o 12 pulgadas. El tubo de desagüe debe ser de 4 pulgadas y de PVC, el cual, debe sobresalir 1 cm de altura con respecto al piso.
- Marque los ejes del desagüe en el piso; luego vierta agua por el tubo de desagüe para verificar que la tubería se encuentre limpia evitando los restos de arena y cemento en la red.
- Ponga el sanitario sobre su base haciendo coincidir los ejes con las líneas marcadas. Dibuje la silueta del sanitario sobre el piso, al igual que el punto de las piezas de anclaje y luego retírelo.
- Posteriormente, es necesario realizar las perforaciones para instalar las piezas de anclaje, las cuales, deben sobresalir 5 cm sobre el nivel del piso terminado. La fijación de la taza se realiza con tarugos de plástico y pernos de anclaje.
- Prepare una mezcla mortero de cemento gris y arena de peña hasta formar una pasta homogénea y moldeable. Aplique un cordón de 15 mm de espesor en el borde de la base dibujada en el piso (ligeramente hacia adentro) y en el contorno del desagüe.



INSTALACION:

- Sitúe la taza y asegure las piezas de anclaje, verificando que quede bien nivelada.
- Coloque el tanque en la taza utilizando únicamente el empaque de caucho blando, para posteriormente fijar los pernos de sujeción con las arandelas y las tuercas; es necesario asegurarse que el tanque quede fijo y nivelado.
- Antes de instalar el tubo de abasto deje correr el agua por la tubería, conecte el acople al punto de agua en la pared y el otro extremo a la válvula de ingreso de agua del tanque sin ajustar excesivamente.
- Luego ubique la manija de descargue del tanque introduciéndola por el orificio del tanque y asegúrela.
- Regule el nivel del agua con el tornillo en la parte superior de la válvula de ingreso.
- Verifique que la manija levante correctamente el flapper o agua stop, llene el tanque y observe que el flapper se apoye completamente sobre la válvula de descarga y cierre herméticamente.
- Confirme el correcto funcionamiento del inodoro.

